

myPhone



myPhone
TELEFON
NA
DWIE
KARTY



DUAL SIM
technology

3370

Instrukcja użytkowania telefonu **myPhone 3370 sweet**

Dziękujemy za wybór naszego telefonu. W celu lepszego jego wykorzystania proszę o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Telefon **myPhone 3370 sweet** przeznaczony jest do użycia w sieciach GSM/GPRS. Obsługuje dwie aktywne karty SIM jednocześnie, co pozbawi Cię kłopotów wynikających z posiadania dwóch telefonów i pozwoli Ci cieszyć się zdobyczami współczesnej nauki i techniki.

Prócz podstawowych funkcji komunikacyjnych, posiada on również szereg praktycznych funkcji, które ułatwią Ci pracę i życie. Są to m.in. książka telefoniczna w formie kart, zegar/budzik, kalendarz, przelicznik walut, kalkulator, gry, odtwarzacz MP3/MP4 oraz port kart pamięci microSD. Ponadto, telefon ten posiada przyjazny interfejs i dobrze zaprojektowane funkcje, które zaspokoją twoje indywidualne potrzeby.

Spis treści

BEZPIECZEŃSTWO.....	5
1. Informacje o telefonie.....	6
Karty SIM i microSD	6
Włączanie / wyłączanie telefonu.....	6
Klawiatura.....	7
Opis ikon wyświetlacza.....	8
Ładowanie baterii telefonu.....	10
Blokada telefonu.....	10
Blokada karty SIM.....	11
2. Korzystanie z telefonu.....	11
Wyknywanie połączeń.....	11
Połączenia alarmowe.....	12
Połączenia międzynarodowe.....	12
Wiadomości.....	12
Wiadomości tekstowe SMS.....	12
Wiadomości multimedialne MMS.....	14
Spis połączeń.....	15
Kontakty – Spis telefonów.....	16
3. Menu główne.....	17
Ustawienia Dual SIM.....	17
Profile użytkownika.....	18
Ustawienia telefonu.....	18
Ustawienia sieci.....	19
Zabezpieczenia.....	19
Przywróć ustawienia fabryczne.....	19
4. Multimedia.....	19
Aparat.....	20
Galeria zdjęć.....	20
Nagrywanie video.....	21
Odtwarzacz video.....	21
Odtwarzacz audio.....	22
Dyktafon.....	22
Radio FM.....	23
Menedżer plików.....	24
Rozrywka i Gry.....	24
5. Funkcje dodatkowe.....	25
Extra.....	25
Latarka.....	26
Kalkulator.....	26
Kalendarz.....	26

Lista spraw.....	27
Alarm.....	27
Stoper.....	27
Usługi sieciowe.....	28
6.Ogólne zasady prawidłowego utrzymania telefonu.....	29
Uwagi na temat poprawnego używania baterii.....	29
Utrzymanie telefonu.....	29
Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	30
Informacje o certyfikatach (SAR).....	31
Oświadczenie o zgodności z dyrektywami UE.....	32
Prawidłowe pozbycie się zużytego sprzętu elektronicznego.....	32
7. Uwagi / notatki	33
8. Spis telefonów.....	34
Deklaracja zgodności.....	35

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych ich może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, w składzie paliw, chemikaliów i na terenie robót strzelniczych.

PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

***Uwaga:**

* W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

1. Informacje o telefonie

Karty SIM i microSD

Włóż przynajmniej jedną kartę SIM do telefonu zanim zaczniesz z niego korzystać. Kartę SIM otrzymasz od swojego operatora.

Wszystkie informacje sieciowe, jak również książka adresowa są przechowywane na karcie SIM. Chroń styki karty SIM przed zwarciami i kontaktem z przedmiotami metalowymi, oraz przed polem magnetycznym, gdyż może doprowadzić to do uszkodzenia lub zniszczenia karty.

***Uwaga:** Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM telefon musi być wyłączony. Nie wkładaj i nie wyjmuj kart SIM jeśli telefon jest podłączony do ładowarki.

- Wkładanie i wyjmowanie kart SIM

Wyłącz telefon, odłącz ładowarkę i wyjmij baterię.

Aby włożyć kartę SIM obróć ją pozłacanymi stykami w dół i wsuń w slot zgodnie z wycięciem.

Włóż baterię i włącz telefon.

Aby wyjąć kartę wyłącz telefon, wyjmij baterię, naciśnij lekko na kartę SIM i wysuń ją ze slotu.

- Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci microSD

Wyłącz telefon, wyjmij baterię.

Przesuń blokadę uchwytu karty pamięci w górę telefonu, delikatnie odchyl i włóż / wyjmij kartę.

Zamknij blokadę uchwytu karty pamięci

Włóż baterię i włącz telefon.

Włączenie / wyłączenie telefonu

Przytrzymaj klawisz kończenia połączenia (*czerwona słuchawka*) aby włączyć / wyłączyć telefon.

Jeśli karta SIM jest źle umieszczona bądź nie ma jej w ogóle, wyświetli się ostrzeżenie. Przytrzymaj klawisz kończenia połączenia wyłączyć telefon i sprawdź kartę.

Postępuj zgodnie z informacją wyświetlaną na telefonie:

- Wprowadź kod telefonu

Jeśli jest ustawiony kod blokady telefonu wprowadź go.

- Wprowadź kod PIN do SIM1/SIM2

Wprowadź kod, następnie potwierdź lewym klawiszem funkcyjnym lub naciśnij klawisz nawigacyjny OK.

- Tekst powitalny

Jeśli jest ustawiony, telefon wyświetli tekst powitalny.

- Wyszukiwanie

Po włączeniu (oraz ew. podaniu kodu PIN), znalezienie sieci nastąpi automatycznie.

Telefon ten obsługuje dwie karty SIM – po włączeniu i wyszukaniu sieci pojawią się na wyświetlaczu nazwy tych sieci, najpierw dla karty SIM1, następnie karty SIM2. W zależności od karty SIM może pojawić się również numer telefonu.

Klawiatura



1. Klawisz nawigacyjny – Góra

Domyślnie, po naciśnięciu, uruchamia się odtwarzacz audio.

2. Klawisz OK

Domyślnie, po naciśnięciu klawisza znajdziemy się w Menu kontekstowym telefonu.

3. Klawisz nawigacyjny – Prawy

Domyślnie po naciśnięciu klawisza znajdziemy się w ustawieniach dźwięku.

4. Prawy klawisz wyboru – Kont. (kontakty) lub Wstecz.

5. Klawisz wyjścia / kończenia połączenia / włączenia lub wyłączenia telefonu.

6. Klawiatura numeryczna

7. Klawisz nawigacyjny – Lewy

Domyślnie, po naciśnięciu klawisza znajdziemy się w ustawieniach profili.

8. Lewy klawisz wyboru – Rejestr połączeń

9. Klawisz odbioru połączenia.

10. Klawisz nawigacyjny – Dół

Domyślnie, po naciśnięciu klawisza znajdziemy się w ustawieniach alarmu.

Opis ikon wyświetlacza



1. Sygnał sieci karty SIM1.
2. Sygnał sieci karty SIM2.
3. Ikona wiadomości / rodzaju dzwonka.
4. Bateria telefonu.
5. Logo / Nazwa operatora SIM1.
6. Logo / Nazwa operatora SIM2.
7. Data oraz godzina.

- 8. Kontakty.
- 9. Menu.
- 10. Połączenia.

Ikona	Oznaczenie
	Natężenie siły sygnału sieci dla karty SIM1 i SIM2
	Zablokowana klawiatura
	Tryb wibracji
	Tryb dzwonek i wibracja
	Tryb dzwonek
	Tryb wibracja potem dzwonek
	Podłączony zestaw słuchawkowy
	Wskaźnik roamingu
	Nowa wiadomość przychodząca
	Nowa wiadomość głosowa
	Ustawiony alarm
	Przekierowanie rozmów dla SIM1
	Przekierowanie rozmów dla SIM2
	Stan baterii
	Nieodebrane połączenia
	Aktywny stoper

Ładowanie baterii telefonu

Bateria fabrycznie naładowana jest do około 50% swojej pojemności i jest przechowywana oddzielnie. Bateria przez pierwszych kilka cykli ładowania powinna być naładowana do końca, następnie całkowicie rozładowana, co wpływa pozytywnie na pełne i optymalne korzystanie z niej.

Należy zawsze uważać, aby nie dopuścić do zwarcia styków baterii oraz kontaktu styków baterii z elementami metalowymi.

- Wkładanie baterii:

Naciśnij lekko klapkę baterii i zdejmij ją przesuwając w dół. Włóż baterię do zagłębienia w tylnej części telefonu, a następnie przyciśnij podstawę baterii do telefonu, aż do usłyszenia kliknięcia.

- Wymywanie baterii:

Naciśnij i przytrzymaj klawisz kończenia połączenia aby wyłączyć telefon. Naciśnij lekko klapkę baterii i zdejmij ją przesuwając w dół, a następnie wyjmij baterie.

***Uwaga:** Podczas wyjmowania baterii informacje bądź ustawienia zachowane na karcie SIM i w pamięci telefonu mogą zostać utracone.

- Ładowanie baterii

Podłącz ładowarkę do sieci elektrycznej a następnie do telefonu.

W czasie ładowania baterii wskaźnik **Stanu baterii** w prawym górnym rogu na wyświetlaczu miga.

Jeśli ładujesz baterię przy wyłączonym telefonie na wyświetlaczu widać tylko wskaźnik **Stanu baterii**.

Po zakończonym ładowaniu wskaźnik **Stanu baterii** świeci się stale.

Proces ładowania trwa 3 – 4 godziny.

Blokada telefonu

Dla bezpieczeństwa możesz ustawić kod blokady telefonu. Przy włączonej blokadzie, po każdorazowym włączeniu telefonu będziesz musiał go podać po wprowadzeniu kodu PIN.

Wprowadź kod blokady telefonu i naciśnij lewy klawisz funkcyjny lub klawisz nawigacyjny OK aby zatwierdzić lub prawy klawisz funkcyjny aby skasować błędnie wprowadzony znak

Przykładowo jeśli kod to 1234, wprowadź 1234 i naciśnij OK.

Jeśli zapomniałeś swojego kodu blokady telefonu skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu odblokowania telefonu.

Blokada karty SIM

Karta SIM może być chroniona kodem PIN (Personal Identification Number). Za każdym razem po włączeniu telefonu musisz wprowadzić PIN w celu odblokowania karty SIM.

Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM. Aby ją odblokować wprowadź kod PUK.

Dziewięciokrotne wprowadzenie złego kodu PUK spowoduje całkowite i nieodwracalne zablokowanie karty SIM.

2. Korzystanie z telefonu

Wykonywanie połączeń

W trybie czuwania, wybierz numer, pod który chcesz zadzwonić, uwzględniając (w razie konieczności) numer kierunkowy lub inny wyjściowy, a następnie wybierz klawisz połączenia (zielona słuchawka) aby wykonać połączenie z użyciem karty SIM1 lub SIM2.

Jeśli w telefonie znajduje się tylko 1 karta SIM naciśnięcie zielonej słuchawki spowoduje wybranie numeru i rozpoczęcie połączenia.

Aby zakończyć połączenie użyj klawisza kończenia połączenia (czerwona słuchawka).

Wybieranie numeru ze spisu telefonów

Wejdź do **Spisu telefonów**, poprzez naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego, następnie używając klawisza nawigacji wybierz kontakt, do którego chcesz zadzwonić i wciśnij zieloną słuchawkę. By wykonać połączenie korzystając z karty SIM1 wybierz: Połącz z karty SIM1. Analogicznie postępuj, jeśli chcesz wykonać połączenie z karty SIM2.

Podczas rozmowy, przytrzymanie prawego klawisza funkcyjnego uruchomi tryb głośnomówiący, ponowne naciśnięcie wyłączy ten tryb.

***Uwaga:**

Aby nagrywać rozmowę musisz poinformować o takim zamiarze swojego rozmówcę i uzyskać jego zgodę. Aby nagrać rozmowę, podczas aktywnego połączenia wybierz:

Opcje → Dyktafon → OK.

DTMF: włącza/wyłącza wysyłanie tonów DTMF.

Używa się ich głównie do:

- wybierania numeru zdalnego sterowania
- programowania urządzeń podłączonych do linii telefonicznej, np. automatycznych sekretarek, faksów, poczt głosowych.

Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie, wybierz klawisz połączenia.

Odrzucanie połączeń

Jeśli nie chcesz odebrać nadchodzącego połączenia, wybierz prawy klawisz funkcyjny albo klawisz kończenia połączenia.

Połączenia alarmowe

Telefon po włączeniu i odblokowaniu karty SIM automatycznie zacznie automatycznie wyszukiwać sieć. Po zalogowaniu na wyświetlaczu pojawi się nazwa Twojego operatora.

***Uwaga:** Kiedy telefon wyszuka sieć i zaloguje Twoją kartę SIM, na wyświetlaczu pojawi się nazwa operatora i siła sygnału. Jeśli pojawi się napis **“Emergency Only / Tylko alarmowe”** możesz połączyć się tylko z numerami alarmowymi, o ile siła sygnału na to pozwala.

Połączenia międzynarodowe

Przytrzymaj klawisz z numerem „*”, aż pojawi się symbol „+”, a następnie wpisz dalej numer kierunkowy kraju, do którego chcesz zadzwonić oraz numer telefonu osoby, z którą chcesz się połączyć.

***Uwaga:** Dla przykładu:

- Numer kierunkowy Niemiec to **49**.
- Numer kierunkowy Wielkiej Brytanii to **44**.
- Numer kierunkowy Szwecji to **46**.

Po numerze kierunkowym kraju nie musisz wprowadzać **0** przed numerem kierunkowym miasta lub numeru komórkowego.

Wiadomości

W trybie czuwania, wybierz numer, pod który chcesz zadzwonić, uwzględniając (w razie konieczności) numer kierunkowy lub inny wyjściowy, a następnie wybierz klawisz połączenia (*zielona słuchawka*) aby wykonać połączenie z użyciem karty SIM1 lub SIM2.

Jeśli w telefonie znajduje się tylko 1 karta SIM naciśnięcie zielonej słuchawki spowoduje wybranie numeru i rozpoczęcie połączenia.

Aby zakończyć połączenie użyj klawisza kończenia połączenia (*czerwona słuchawka*).

Wiadomości tekstowe SMS

Ikony   oznaczają nieprzeczytane i przeczytane wiadomości; 

oznacza wiadomość zapisaną w pamięci telefonu. Kiedy odbierzesz nową wiadomość, na górze ekranu pojawi się ikona wiadomości oraz wyświetli odpowiedni komunikat. Jeśli chcesz przeczytać wiadomość od razu, użyj lewego klawisza wyboru; jeśli nie – użyj prawego klawisza wyboru, aby powrócić do głównego interfejsu.

Aby napisać wiadomość, wybierz:

Menu → Wiadomości → SMS → Napisz wiadomość

W oknie wiadomości przyciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego uruchamia opcje:

- **Wyślij z SIM1/ SIM2** – ustawienia dla karty SIM1;
- **Tylko wyślij** – wysyła wiadomość bez zapisywania jej w pamięci;
- **Zapisz i wyślij** – wysyła wiadomość i zapisuje ją w pamięci;
- **Zapisz** – zapisuje wiadomość w pamięci bez wysyłania;
- **Wyślij do wielu** – wysyła wiadomość do kilku osób;
- **Wyślij grupami** – wysyła wiadomość do określonych grup osób;
- **Użyj szablonu** – Telefon posiada zapisane w pamięci szablony wiadomości:

Naciśnij dolny/górny klawisz nawigacji, aby wybrać odpowiednie wyrażenie, a następnie potwierdź lewym klawiszem nawigacyjnym – wyrażenie zostanie dodane.

- **Dodaj element** – umożliwia dodanie do wiadomości zdjęcia, animację lub melodyjkę;
- **Formatuj tekst** – umożliwia formatowanie wyglądu tekstu wiadomości;
 - **Rozmiar tekstu** – zmienia wielkość liter;
 - **Styl tekstu** – umożliwia zmianę wyglądu tekstu: **pogrubione**, *pochylone*, podkreślone, ~~przekreślone~~. Możesz wybrać od 1 do 4 opcji
 - **Ustawienie tekstu** – umożliwia zmianę sposobu wyrównania tekstu wiadomości: automatycznie, lewo, centralnie, prawo
- **Wprowadź numer** – wyszukiwanie numeru odbiorcy w Spisie telefonów według kolejności dodawania
- **Wprowadź nazwę** – wyszukiwanie numeru odbiorcy w Spisie telefonów po nazwie
- **Metoda wprowadzania** – umożliwia zmianę sposobu wprowadzania tekstu

Aby usunąć wiadomość, wybierz:

Menu → Wiadomości → SMS → Skrzynka odbiorcza

Następnie wybierz Skrzynkę odbiorczą SIM1 lub SIM2 po czym wybierz wiadomość do skasowania:

Opcje → Usuń.

Aby usunąć wszystkie wiadomości, postępuj tak, jak opisano powyżej, po czym wybierz:

Opcje → Usuń wszystko.

Aby otrzymać raport dostarczenia wiadomości oraz ścieżkę odpowiedzi, należy wybrać:

Menu → Wiadomości → SMS → Ustawienia SMS → Ustawienia wspólne → Raport dostarczenia / Ścieżka odpowiedzi → Włączony.

Aby wybrać preferowaną pamięć zapisu SMSów, należy wybrać:

Menu → Wiadomości → SMS → Ustawienia SMS → Ustawienia wspólne → Preferowana pamięć,

a następnie dokonać wyboru pomiędzy kartami SIM a pamięcią telefonu.

***Uwaga:** Licznik SMS – licznik wiadomości SMS wychodzących i otrzymanych. Liczniki te można osobno wyzerować.

Wiadomości multimedialne MMS

Wiadomości multimedialne zawierają tekst, zdjęcia i dźwięk. Poprzez MMS nie tylko wysyłasz i odbierasz tekst i zdjęcia ale również pliki audio przesłane jako załącznik do wiadomości. Telefon obsługuje wielostronicowe wiadomości MMS, gdzie każda strona zawiera jedno zdjęcie, fragment muzyki i jeden tekst. Wiadomość multimedialna składa się z kilku stron. Wielkość obrazów dostosowuje się automatycznie do wielkości wyświetlacza telefonu.

*** Uwaga:** Ta funkcja wymaga wykupienia tej funkcjonalności u operatora.

- Nowa wiadomość: Tworzenie nowej wiadomości MMS. Należy wypełnić: odbiorcę, kopię, poufną kopię, temat i załącznik. Wiadomość można wysłać, wysłać i zapisać, zapisać w kopiach roboczych, zapisać jako szablon.

Należy wypełnić opcje wysyłania takie jak okres ważności, raport doręczeń, raport przeczytania i priorytet.

- Skrzynka odbiorcza: zawiera odebrane wiadomości. (Podobna do skrzynki odbiorczej wiadomości SMS).
- **Czytaj:** czytaj wiadomość MMS.
- **Szczegóły:** sprawdź detale wiadomości takie jak; adres, temat, datę, czas i rozmiar.
- **Użyj numeru:** użyj numeru wysyłającego.
- **Odpowiedz:** odpowiedz w formacie multimedialnym do wysyłającego i wszystkich odbiorców tej wiadomości.
- **Odpowiedz:** odpowiedz w postaci wiadomości tekstowej do wysyłającego lub wysyłającego i wszystkich odbiorców tej wiadomości.

- **Przekaż**: Przekaż wiadomość MMS do innych.
- **Odbierz**: odbierz, jeśli wiadomość MMS nie została odebrana.
- **Rozłącz**: Rozłącz z GPRS
- **Skasuj**: skasuj wiadomość MMS.
- **Skasuj wszystko**: skasuj wszystkie wiadomości multimedialne MMS w skrzynce odbiorczej.

- **Skrzynka nadawcza**: zawiera wiadomości MMS, których nie udało się wysłać. Można je podglądać, wysyłać, kasować pojedynczo lub zbiorczo, zapisywać jako szablon oraz przeglądać właściwości i szczegóły.
- **Kopie robocze**: zawiera wiadomości MMS nie skończone do wysłania. Opcje posiada takie same jak w przypadku skrzynki nadawczej.
- **Szablony wiadomości**: krótkie szablony, które można użyć podczas pisania wiadomości. W opcjach MMS posiadamy szablony użytkownika (tworzy zapisując utworzone wiadomości MMS) oraz domyślne.
- **Ustawienia**: ustawienia parametrów wysyłania i odbieranie wiadomości MMS

- **Tworzenie**: ustawienia parametrów do tworzenia MMS takie jak: tryb tworzenia, skalowanie zdjęcia, podpis.

- **Wysyłanie**: ustawienia parametrów przy wysyłaniu wiadomości, takie jak: okres ważności, raport dostarczenia, raport odczytania, priorytet, odstępy czasowe między slajdami i czas dostarczenia.

- **Odbieranie**: ustawienia parametrów przy odbieraniu wiadomości, takie jak: odbieranie w sieci macierzystej, odbieranie przy roamingu, raporty przeczytania, raporty dostarczenia.

- **Filtr**: filtr wiadomości MMS. Możliwość określenia wiadomości, które nie zostaną automatycznie odebrane; wiadomości anonimowe i ogłoszenia.

- **Ustawienia profilu**: ustawienia MMS dla poszczególnych kart SIM w tym nazwy profilu, stronę domową, konto danych, typ połączenia, nazwa użytkownika i hasło.

***Uwaga**: Ustawienia MMS należy ustawić zgodnie z danymi operatora, takie np. jak typ połączenia wybieramy WAP lub HTTP.

- **Status pamięć**: ilość zapisanych MMS, pamięć wykorzystana i pozostała.

Spis połączeń

Spis połączeń wyświetla dane na temat połączeń dla karty SIM1 i SIM2.

Przechowywana jest tu historia połączeń wykonywanych, przychodzących odebranych i nieodebranych. Ponadto, w zakładce:

Menu → Rejestr → Ustawienia połączeń

masz możliwość ustawienia:

- Identyfikacji numeru przychodzącego;

- Połączeń oczekujących;
- Przekazywania połączenia;
- Zakazu połączenia;
- Przełączenia połączenia;
- Zamkniętej grupy użytkowników;

W zakładce:

Menu → Rejestr → Połączenia

mamy dostępne opcje:

- **Nie odebrane** – spis połączeń nie odebranych;
- **Wybierane numery SIM1/SIM2** – spis wykonanych połączeń;
- **Odebrane połączenia** – spis odebranych połączeń;
- **Usuń połączenia** – usuwanie połączeń: nieodebranych, wychodzących, odebranych, wszystkich jednocześnie;
- **Czas rozmowy** – czas ostatniego połączenia, wszystkich połączeń wychodzących, wszystkich połączeń przychodzących, zerowanie licznika
- **Koszt rozmowy**
 - *ostatniego połączenia* – informacja o koszcie ostatniego wykonywanego połączenia;
 - *koszt całkowity* – informacja o koszcie wszystkich wykonywanych połączeń;
 - *wyzeruj koszt* – kasuje informacje o koszcie wszystkich wykonywanych połączeń;
 - *koszt maksymalny* – ustawianie maksymalnego kosztu połączenia – po osiągnięciu połączenie zostanie rozłączone automatycznie;
 - *cena za jednostkę* – ustawianie kosztu jednostki taryfikacyjnej;

***Uwaga:** Opcja ta wymaga udostępniania jej przez Twojego operatora i podania kodu PIN2. Niektóre karty SIM mogą nie obsługiwać tej funkcji

Kontakty – Spis telefonów

W tym folderze możliwe jest przechowywanie danych adresowych na karcie SIM lub w pamięci telefonu. Pamięć karty SIM pozwala na przechowywanie maksymalnie do 250 numerów telefonu, pamięć telefonu umożliwia przechowywanie 500 numerów.

Gdy zapisujesz kontakt w pamięci telefonu, możesz zapisać następujące dane:

- Nazwę;
- Nazwę firmy;
- Numer służbowy;
- Numer;
- Numer domowy;

- Adres email;
- Numer faksu;
- Datę urodzin;
- Przypisać wyjątkowy dźwięk;

Opcje Spisu telefonów:

- **Szybkie wyszukiwanie** – umożliwia znalezienie kontaktu po nazwie.
- **Szukaj pozycji** – umożliwia szukanie kontaktu wg kolejności zapisywania kontaktów.
- **Dodaj nową pozycję** – dodaje nowy kontakt do Spisu telefonów. Do wyboru karta SIM1, karta SIM2, pamięć telefonu.
- **Kopiuj wszystko** – umożliwia skopiowanie wszystkich kontaktów pomiędzy kartami SIM1 i SIM2 oraz pamięcią telefonu.
- **Usuń** – umożliwia skasowanie wszystkich kontaktów z karty SIM1, SIM2, z pamięci telefonu lub pojedynczych.
- **Grupy osób** – umożliwia przypisanie kontaktu do określonej grupy osób, jak np. rodzina, przyjaciele itp.
- **Dodatkowy numer** – umożliwia wprowadzenie Twojego numeru telefonu.
- **Ustawienia** – umożliwia zmianę ustawień Spisu telefonów. Przyciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego uruchamia opcje:
 - **Status pamięci** – wyświetla informacje o ilości kontaktów i wolnego miejsca na karcie SIM1, SIM2 i pamięci telefonu, np. pojemność karty SIM: 1/150 oznacza możliwość zapisania 150 numerów, zapisany 1 numer, pozostało do zapisania 149 (pojemność kart SIM jest różna w zależności od karty). Pamiętaj: jeśli lista kontaktów w Książce telefonicznej jest pusta, wyświetli się odpowiedni komunikat.
 - **Preferowana pamięć** – umożliwia wybór domyślnego miejsca zapisywania kontaktów
 - **Pola formularza** – umożliwia wybór danych dostępnych do zapisania nowego kontaktu.
 - **Moja wizytówka** – umożliwia wprowadzenie twojej wizytówki w formacie Vcard, jak również wysyłanie jej.
 - **Vcard Version** – umożliwia wybór wersji formatu Vcard.

3.Menu główne

Ustawienia Dual SIM

Opcja pozwalająca na wybranie rodzaju korzystania z dwóch kart SIM w telefonie.

Aby znaleźć się w ustawieniach dual SIM, należy wybrać:

Menu → Ustawienia → Ustawienia Dual SIM

Dostępne opcje, jakie są w ustawieniach, to:

- Włączona karta SIM1 i SIM2;
- Włączona karta SIM1;
- Włączona karta SIM2;
- Tryb lotu – wyłączenie nadajnika;

Profile użytkownika

Aby znaleźć się w ustawieniach dual SIM, należy wybrać:

Menu → Ustawienia → Profile

Możesz włączyć 1 z 6 ustawionych profili w zależności od sytuacji i miejsca gdzie się aktualnie znajdujesz. Każdy profil możesz dostosować do swoich potrzeb.

W każdym profilu możesz ustawić:

- Rodzaj dzwonka połączenia / odbierania wiadomości;
- Głośność dzwonka;
- Typ alertu (rylko dźwięk, tylko wibracja itp.);
- Typ dzwonka (dzwonek pojedynczy, powtarzanie, dzwonek rosnący);
- Dodatkowy dźwięk (np.: dźwięk błędu, ostrzeżenia, połączenia z siecią);
- Odbieranie połączeń (dowolnym klawiszem).

Ustawienia telefonu

Aby znaleźć się w ustawieniach telefonu, należy wybrać:

Menu → Ustawienia → Ustawienia telefonu

- Modulator głosu – ustawienia zegarka i kalendarza;
- Czas i data – ustawienia zegarka i kalendarza;
 - Lokalizacja – ustaw miasto, w którym się znajdujesz.
 - Ustaw czas/datę – ustawienia godziny i daty oraz automatyczna zmiana godziny przy zmianie czasu na letni/zimowy.
 - Ustaw format czasu/daty – ustawienia formatu wyświetlania godziny (12 lub 24), daty (ddmmyyyy, mmddyyyy, yyyyymmdd) oraz

separatora („-”, „*”, „:”, „/”)

- **Auto wł./wył. telefonu** – umożliwia ustawienie godziny włączenia bądź wyłączenia zasilania telefonu
- **Język** – wybór języka menu telefonu;
- **Ustawienia wyświetlacza** – ustawienie: tapety, wygaszacza, animacji wł. / wył. telefonu, daty i godziny, numeru właściciela.
- **Tekst powitalny** – ustawienie tekstu pojawiającego się podczas włączenia telefonu.
- **Klawisze skrótu** – przypisanie opcji do klawisza nawigacyjnego.
- **Czas i data – aktualizacja** – ustawienie pozwalające na automatyczną zmianę czasu i daty.
- **Ustawienia ekranu** – ustawienie jasności i czasu podświetlenia ekranu.

Ustawienia sieci

Aby znaleźć się w ustawieniach sieciowych, należy wybrać:

Menu → Ustawienia → Ustaw. sieci

Tutaj możesz ustawić w jaki sposób telefon ma logować się do sieci operatora, ustawić swoje ulubione sieci (przydatne przy korzystaniu z roamingu). Ustawienia wprowadzasz osobno dla każdej karty SIM.

Zabezpieczenia

Aby znaleźć się w zabezpieczeniach, należy wybrać:

Menu → Ustawienia → Zabezpieczenia

Zabezpieczenia, to ustawienia związane z zabezpieczeniem telefonu oraz kart SIM.

Dostępne opcje:

- **Ustawienie zabezpieczeń SIM1 (lub SIM2)** – ustawienia zabezpieczenia karty SIM1 (lub SIM2);
- **Blokada telefonu** – umożliwia zablokowanie telefonu specjalnym kodem. Kod fabryczny to 1234.
- **Automatyczna blokada klawiatury** – umożliwia automatyczne blokowanie klawiatury po określonym czasie od ostatniego naciśnięcia dowolnego klawisza. Opcje do wyboru: nigdy, 5 sek, 30sek, 1min, 5min.
- **Zmień hasło** – umożliwia zmianę fabrycznego kodu blokady telefonu na kod wybrany przez Ciebie.

***Uwaga:** Jeśli zapomnisz ustalonego kodu, konieczne będzie skorzystanie z usług wykwalifikowanego serwisu. Odblokowanie może być płatne.

Przywróć ustawienia fabryczne

Usuwa wszystkie Twoje ustawienia i przywraca telefon do ustawień początkowych. Opcja ta wymaga podania kodu bezpieczeństwa: **1122**.

4. Multimedia

Aby znaleźć się w menu Multimedia, wybierz:

Menu → Multimedia.

Usługa Multimedia umożliwia skorzystanie z multimedialnych funkcji telefonu, opisanych poniżej.

Aparat

Telefon jest wyposażony w kamerę.

Menu → Multimedia → Kamera

Dostępne opcje:

- **Zdjęcia**: Możliwość przeglądania już zrobionych zdjęć. W opcjach zdjęć można określić styl wyświetlania ikon (wybierz styl), wybrane zdjęcia można przesyłać, zmieniać ich nazwę, kasować pojedynczo lub wszystkie oraz sortować po nazwie, typie, czasie i rozmiarze.
- **Ustawienia aparatu**: Możliwość określenia dźwięku migawki, EV, częstotliwości oraz opóźnienia.
- **Ustawienia obrazu**: Możliwość ustawienia rozmiar obrazu oraz jakości obrazu.
- **Balans bieli**: Możliwość wyboru wśród: automatyczny, światło dzienne, światło wolframowe, światło fluorescencyjne, pochmurny i światło żarówki.
- **Wybór trybu**: Możliwość wybrania trybu automatycznego lub nocnego.
- **Ustawienia efektów**: Możliwość określenia efektów podświetlenia w tym; normalny, skale szarości, zielony, niebieski i negatyw.
- **Ramka**: Możliwość określenia czy robione zdjęcie będzie robione z ramką

czy bez.

- **Pamięć**: wybierz pamięć na której będą zapisywane zdjęcia.
- **Przywróć domyślne**: Możliwość określenia pamięci na której będą zapisywane zdjęcia.

Galeria zdjęć

Zawiera zdjęcia zrobione aparatem telefonicznym.

Dostępne opcje

- **Podgląd**: Możliwość powiększania, zmniejszania i obracania wybranego zdjęcia.
- **Wybierz styl**: Wybierz jak chcesz przeglądać zdjęcia. Opcje dostępne to styl listy lub ikon.
- **Prześlij dalej**: Możliwość przesłania wybranych zdjęć jako MMS.
- **Zmień nazwę**: Zmienia nazwę wybranego zdjęcia.
- **Skasuj**: Skasuj wybrane zdjęcie
- **Skasuj wszystkie pliki**: Kasuje wszystkie dostępne zdjęcia.
- **Sortuj**: Możliwość sortowanie zdjęć po nazwie, typie, czasie, rozmiarze.
- **Pamięć**: wybierz lub zmień miejsce do zapisywania zdjęć pomiędzy pamięcią wewnętrzną telefonu a kartą pamięci microSD.

Nagrywanie video

Telefon jest wyposażony w nagrywarkę video.

Menu → Multimedia → Nagrywanie video

Wybierz opcję nagrywania – naciśnij "OK" (centralny klawisz przycisku nawigacyjnego), aby rozpocząć nagrywanie.

Nagrywarka posiada następujące opcje:

- **Do odtwarzacza**: zapisz do odtwarzacza i odtwarzaj.
- **Ustawienia kamery**: Możliwość określenia bilansu bieli, EV, określenie trybu nocnego, częstotliwości.
- **Pamięć**: Możliwość wybrania pamięci do zapisu wideo.

- **Przywróć domyślne**: Możliwość powrotu do domyślnych ustawień.

Odtwarzacz video

Odtwarzanie filmów nagranych przez użytkowników.

Posiada następujące opcje:

- **Odtwarzaj**: Odtwarzanie wybranego nagrania. Istnieje możliwość ustawienia automatycznego powtarzania.
- **Zmień nazwę**: Możliwość zmiany nazwy pliku.
- **Skasuj**: Skasuj wybrany film
- **Skasuj wszystkie pliki**: Kasuje wszystkie dostępne filmy video.
- **Sortuj**: Możliwość sortowanie filmów po nazwie, typie, czasie, rozmiarze.
- **Pamięć**: wybierz lub zmień pamięć do zapisywania filmów.

***Uwaga**: Aby otworzyć plik muzyczny w trybie pełnoekranowym wciśnij i przytrzymaj klawisz: * (gwiazdkę).

***Uwaga**: Niektóre formaty kodowania plików wideo uniemożliwiają ich odtworzenie w telefonie.

Odtwarzacz audio

Odtwarzacz plików audio. Sterowanie odbywa się za pomocą klawisza nawigacyjnego:

- Lewy klawisz nawigacyjny – poprzedni utwór;
- Prawy klawisz nawigacyjny – następny utwór;
- Górny klawisz nawigacyjny – odtwarzanie;
- Dolny klawisz nawigacyjny – STOP;
- Klawisz nawigacyjny OK – przejście do listy utworów.

Dostępne opcje:

- ***Play*** - odtwarzanie
- ***Szczegóły*** – wyświetla informacje o pliku audio
- ***Dodaj do dzwonek*** – umożliwia ustalenie dźwięku jako dzwonka dla połączeń przychodzących
- ***Odśwież listę*** – odświeża listę dostępnych plików audio

- **Ustawienia** – umożliwia zmianę ustawień dot. np.: odtwarzania losowego, czy powtarzania utworu.
 - klawisz # - ciszej
 - klawisz * - głośniej

Dyktafon – Nag. dźwięków

Możesz nagrać dźwięk otoczenia:

Menu → **Multimedia** → **Nag. Dźwięków** → **Opcje** → **Nagraj**, notatkę głosową korzystając z mikrofonu telefonu. Możesz również nagrać rozmowę telefoniczną, ale pamiętaj aby uprzedzić o tym rozmówcę i uzyskać jego zgodę na nagrywanie. Aby nagrać rozmowę telefoniczną, wybierz po uzyskaniu połączenia:

Opcje → **Nag. Dźwięków** → **Wł. / Wył.**

Dostępne ustawienia dla nagrywanych dźwięków:

- *Miejsce zapisywania* – dźwięki zapisywane są na karcie pamięci;
- *Format pliku* – WAV lub AMR;
- *Jakość pliku audio* – niska lub wysoka;
- Nagranie można wstrzymać (Pauza) lub zatrzymać.

Dostępne opcje dla nagranych dźwięków:

- *Odtwarzaj* – odtwarza wybrane nagranie;
- *Zmień nazwę* – zmienia nazwę wybranego nagrania;
- *Skasuj* – kasuje wybrane nagranie;
- *Skasuj wszystkie pliki* – kasuje wszystkie nagrania;
- *Ustawienia* – ustawienia dla nagrywanych dźwięków;
- *Use* – umożliwia dodanie nagrania do swoich profili użytkownika.

Radio FM

Aby skorzystać z tej funkcji, wymagane jest podłączenie zestawu słuchawkowego.

Sterowanie odbywa się za pomocą klawisza nawigacyjnego:

- *Lewy klawisz nawigacyjny* – zmniejsza częstotliwość o 0,1MHz;
- *Prawy klawisz nawigacyjny* – zwiększa częstotliwość o 0,1MHz;
- *Górny klawisz nawigacyjny* – odtwarzanie;
- *Dolny klawisz nawigacyjny* – STOP;
- *Klawisz nawigacyjny OK* – nagrywanie, w czasie nagrywania:
 - *Lewy klawisz funkcyjny* – pauza;
 - *Prawy klawisz funkcyjny* – zatrzymanie. Następuje w tym momencie przejście do opcji nadania nazwy dla nagrania i zapisania go;

- Klawisz # – ciszej;
- Klawisz * – głośniej.

Opcje:

- Lista kanałów – możesz zapisać do 9 swoich ulubionych stacji radiowych;
- Wejście ręczne – ręczne podanie częstotliwości stacji radiowej;
- Automatyczne wyszukiwanie preselekcji – umożliwia automatyczne wyszukanie stacji radiowej przez telefon oraz zachowanie ich w **Lista kanałów**
- Ustawienia
 - Głośnik – umożliwia słuchanie radia poprzez głośnik telefonu;
 - Odtwarzanie w tle.

***Uwaga:** Funkcjonowanie Radia może być zakłócone poprzez przebywanie w zamkniętym pomieszczeniu lub wśród urządzeń elektronicznych. Można poprawić jakość odbioru poprzez przebywanie w pobliżu okien, ułożenie słuchawek w linii poziomej lub ręczne wspomaganie wyszukiwania kanału nadawcy.

Nagrywanie z radia

Umożliwia automatyczne nagranie stacji radiowej. Dostępne opcje:

- **Włącz/wyłącz;**
- **Data i godzina nagrania;**
- **Częstotliwość nagrywania:** jedno nagranie, codziennie, w określone dni, tygodnie, miesiące;
- **Ustawienia kanału** – z listy stacji lub wpisanie ręcznie;
- **Jakość nagrania, format pliku, miejsce zapisania;**

Menedżer plików

Aby znaleźć się w opisywanej opcji, należy:

Menu → Menedżer plików.

Umożliwia zarządzanie plikami na karcie pamięci. Przed uruchomieniem tej opcji włóż kartę pamięci do telefonu.

- **Otwórz** – pozwala na zarządzanie i przeglądanie zawartości karty pamięci. Foldery i pliki mają dostępne opcje:
 - * utwórz folder;
 - * zmień nazwę;
 - * skasuj;
 - * sortuj;
 - **Utwórz folder** – tworzy nowy folder na karcie pamięci.

- o **Format** – formatuje kartę pamięci.

***Uwaga:** Funkcja formatowania usuwa wszystkie dane zawarte w pamięci karty.

Rozrywka i Gry

Aby znaleźć się w opisywanej opcji, należy:

Menu → Rozrywka i Gry.

Aby poznać szczegóły gier, skorzystaj z Pomocy.

Dostępne opcje dla gier:

- o **Muzyka w tle** – Włącz/Wyłącz;
- o **Efekty dźwiękowe** – Włącz/Wyłącz;
- o **Gra: Wibracje** – Włącz/Wyłącz;
- o **Głośność dźwięków gry** – poziom 1 – 7.

5. Funkcje dodatkowe

Extra

Aby znaleźć się w opisywanej opcji, należy wybrać:

Menu → Narzędzia → Extra

Przelicznik walut

Przelicznik walut umożliwia szybkie przeliczenie wartości pomiędzy dwoma walutami. Wymagane jest wprowadzenie aktualnego kursu.

Wpisz aktualny kurs następnie wybierz OK. Podaj wartość waluty lokalnej i wybierz OK, aby otrzymać walutę "obcą".

Czytnik E – book

Umożliwia czytanie plików w formacie TXT na ekranie telefonu. Aby skorzystać z tej funkcji musisz odpowiedni plik skopiować do lokalizacji Karta pamięci - Ebook.

Dostępne opcje dla czytnika e-booków:

- o **Uaktualnij listę książek** – usuwa listę otwieranych plików;
- o **Ustawienia globalne** – ustawienia dla czytnika;

***Rodzaj czcionki** – typ czcionki: normalna, *pochylona*, **pogrubiona**;

***Rozmiar czcionki** – wielkość czcionki: mała, średnia, duża;

***Przeviń do** – przewijanie tekstu: po linii, po stronie;

- **Automatyczne przewijanie tekstu*: włączone/wyłączone;
- **Prędkość przewijania* – szybkość automatycznego przewijania;
- **Pełny ekran* – wyświetla tekst na całym ekranie telefonu: włączone/wyłączone;
- **Kodowanie* – zmiana kodowania tekstu;
- **Ustawienie tekstu* – wyrównanie tekstu: do lewej lub do prawej strony;

Latarka

Telefon **myPhone 3370 sweet** wyposażony jest w latarkę. Gdy wymagane jest użycie latarki, należy wcisnąć i przytrzymać (około 4 sekund) klawisz:

LATARKA



Wciśnięcie i krótkie przytrzymanie powyższego klawisza przy włączonej latarce, powoduje jej wyłączenie.

Kalkulator

Dostępne są następujące funkcje:

- Lewy klawisz nawigacyjny – działanie mnożenia (X)

Podwójne naciśnięcie i potwierdzenie klawiszem nawigacyjnym OK wyzerowanie pamięci MC.

- Prawy klawisz nawigacyjny – działanie dzielenia (÷)

Podwójne naciśnięcie i potwierdzenie klawiszem nawigacyjnym OK wyzerowanie pamięci MR.

- Górny klawisz nawigacyjny – działanie dodawania (+)

Podwójne naciśnięcie i potwierdzenie klawiszem nawigacyjnym OK dodanie do pamięci M+

- Dolny klawisz nawigacyjny – działanie odejmowania (-)

Podwójne naciśnięcie i potwierdzenie klawiszem nawigacyjnym OK dodanie do pamięci M-

- Klawisz # – przecinek (kropka).

- Klawisz nawigacyjny OK – Suma.

Prawy klawisz wyboru: usuwa ostatnio wpisaną sekwencję lub wynik działania (dłuższe przytrzymanie tego klawisza powoduje usunięcie wszystkich wykonanych działań); jeśli brak jest liczb, naciśnięcie klawisza spowoduje

wyjście z Kalkulatora.

Kalendarz

Po wybraniu pojawia się Kalendarz z zaznaczeniem aktualnej daty w odmiennym kolorze; aby zmienić datę użyj klawiszy nawigacji. Dostępne opcje:

- Podgląd zadań
- Dodaj zadanie
- Przejdź do daty
- Przełącz widok kalendarz

Lista spraw

Umożliwia dodanie notatki o zadaniu oraz określenie daty i godziny przypomnienia o nim.

Alarm

Do wyboru jest 5 alarmów, każdy można ustawić wg różnych tonów. Budzik uruchomi się, gdy zapisana godzina zrówna się z aktualną godziną, wg ustawień w telefonie. W sytuacji, gdy np. użytkownik telefonu będzie wykonywać połączenie, o uruchomieniu Alarmu powiadomi go dyskretny dźwięk

Alarm działa nawet przy wyłącznym telefonie.

W menu Alarmu można wybrać:

- godzinę
 - dni w jakie ma być uruchamiany
 - dźwięk alarmu – dźwięk audio lub Radio FM
 - drzemka
 - typ alarmu – wibracja, dźwięk, wibracja i dźwięk, wibracja potem dźwięk
- Zawsze, gdy Budzik jest ustawiony, na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikona.

Stoper

Możesz wykorzystać 2 typy stopera: Typowy stoper oraz nWay stoper.

Typowy stoper

Pomiar czasów równoległych – Czas indywidualny:

* przyciśnij lewy klawisz funkcyjny aby rozpocząć pomiar, ponowne naciśnięcie zatrzyma pomiar.

* przyciśnij prawy klawisz funkcyjny aby zmierzyć międzyczas. Możesz zmierzyć max. 20 międzyczasów

Po zakończeniu pomiaru możesz zapisać wyniki.

Stoper czasów pośrednich – umożliwia rejestrowanie kolejnych rekordów bez konieczności przerywania naliczania

Podgląd wyników – wyświetla zapisane wyniki pomiaru stopera. Jeśli nie ma zapisanych żadnych na wyświetlaczu pojawi się stosowny komunikat.

Usługi sieciowe

SIMextra, go-CARD; Dodatkowa opcja dodana przez operatora. Jeśli operator oferuje pakiet dodatkowych usług w menu pojawi się ta opcja. Nazwa może pojawiać się inna w zależności od nazwy operatora.

WAP

Dostępne opcje w menu:

- **Strona domowa**: Możliwość zalogowanie się na stronę domową.

Stroną domową jest strona, którą ustawisz w ustawieniach sieciowych. Jeśli nie zostanie wybrana przez użytkownika, będzie się wyświetlać domyślna ustawiona przez producenta.

- **Zakładki**: Wyświetlanie dostępnych zakładek. W celu połączenia z wybraną stroną wybierz jedną z nich i opcję (lub przycisk ok.) i „idź do”. Zakładki można edytować, wysyłać, usuwać i dodawać nowe.
- **Ostatnio otwierane strony**: Utrzymuje w pamięci ostatnio otwierane strony.
- **Strony w trybie offline**.
- **Wprowadź adres**: Wprowadź dowolny adres strony internetowej.
- **Skrzynka usług**.
- **Ustawienia**: wprowadź ustawienia przeglądania stron internetowych.
 - **Wybierz kartę SIM**: ustawienia są wprowadzane do poszczególnych kart SIM.
 - **Ustawienia profilu**: Możliwość wybrania profilu z pośród 10 istniejących. Można również samemu skonfigurować profil dostosowując dane i nazwę.

- Opcje wybierania: Możliwość określania przerwy i pokazywania obrazków.
- Ustawienia wiadomości: Możliwość uaktywnienia lub nie serwisu wiadomości.
- Wyczyść bufor pamięci: czyszczenie buforu pamięci.
- Wyczyść cookies.

6. Ogólne zasady prawidłowego utrzymania telefonu

Uwagi na temat poprawnego używania baterii

- Baterie w tym telefonie mogą być zasilane za pomocą ładowarki. Jeśli poziom baterii jest niski, naładuj ją. Aby przedłużyć żywotność baterii, pozwól jej się maksymalnie wyładować przed podłączeniem do ładowarki.
- Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie spowoduje skrócenie czasu żywotności baterii.
- Temperatura baterii ma wpływ na jakość jej ładowania. Zanim rozpocznie się proces ładowania, baterię można ochłodzić lub podnieść jej temperaturę, aby była zbliżona do standardowej w warunkach pokojowych. Jeśli temperatura baterii przekracza 40 stopni, bateria nie może być ładowana!
- Używaj baterii tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Unikaj pozostawienia baterii w polu magnetycznym, bo skraca to jej żywotność.
- Nie używaj uszkodzonej baterii.
- Żywotność baterii może być skrócona, jeśli jest ona wystawiona na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury; powoduje to zakłócenia w działaniu telefonu, nawet jeśli bateria została naładowana poprawnie.
- Nie wrzucaj baterii do ognia! Nie wyrzucaj starej zużytej baterii - prześlij ją lub oddaj do autoryzowanego miejsca recyklingu.

Utrzymanie telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z wytycznymi:

- Przechowuj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczą; może ona powodować korozję metalowych części.
- Unikaj ekspozycji telefonu w wysokiej temperaturze; może ona

powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów aparatu, stopić plastik i zniszczyć baterię.

- Nie próbuj rozmontować aparatu. Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę aparatu może go poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Do czyszczenia nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Używaj jedynie akcesoriów oryginalnych; złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.

Informacje bezpieczeństwa

Używając telefonu, weź pod uwagę regulacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i jego otoczenia.

Bezpieczeństwo podczas jazdy

Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z aparatu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego, który zapewni bezpieczeństwo spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika aparatu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z aparatu, zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód.

Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy.

Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez aparat; wskazane jest używanie telefonu w samochodzie tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

Bezpieczeństwo podczas lotu samolotem

Wyłącz wszelkie urządzenia GSM przed wejściem do samolotu; w przeciwnym wypadku mogą one oddziaływać na funkcjonowanie urządzeń samolotu i całą sieć komórkową. Używanie telefonów komórkowych w samolocie jest zabronione! Osoby, które złamią prawo, zostaną obciążone dodatkowymi kosztami oraz zostanie im odmówione prawo do korzystania z sieci komórkowych.

Bezpieczeństwo otoczenia

Zapoznaj się z regulacjami prawnymi w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Wyłącz telefon w miejscach, gdzie zakazane jest jego

używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich aparatów wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (np. stetoskopu czy rozrusznika), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone (w razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego).

***Uwaga:** W miejscach, gdzie jest zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne etc.) wskazane jest wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.

Kryteria technologiczne

Sieć: GSM 900/DCS1800

Ważna informacja: Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji użytkowanej karty SIM oraz sposobu w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz od swojego usługodawcy.

Uwaga	Oświadczenie
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.

Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, by energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. Specific Absorption Rate). Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2W/kg i

dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gram tkanki.

Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu **myPhone 3370** jest równa **0,682 W/kg**.

Oświadczenie o zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej

Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi ważnymi zaleceniami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC - wszystkimi pozostałymi dyrektywami UE

Na stronie www.myphone.pl/certyfikaty.aspx możesz obejrzeć Deklarację zgodności dotyczącą danego produktu, wybierając jego nazwę z umieszczonej tam listy.

CE 0678

Prawidłowe pozbycie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Masa sprzętu

Spełniając wymogi Art. 22 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, waga poszczególnych

produktów jest następująca:

Telefon komórkowy myPhone 3370:

waga telefonu	75g
w tym bateria	17g
waga ładowarki	18g
w tym kabel USB	25g

Akcesoria elektryczne:

waga przewodowego zestawu słuchawkowego	15g
---	-----

Akcesoria elektryczne dodawane są opcjonalnie. Zestaw akcesoriów dla danego telefonu może się różnić w zależności od daty dostawy.

Uwagi / notatki

Spis telefonów

Numer Deklaracji: 17/2009
Number of declaration of Conformity:

Data wystawienia Deklaracji: 27.07.2009
Date of issue of declaration

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE EC DECLARATION OF CONFORMITY

My/We „ myPhone” Sp. z o. o.

(nazwa importera / importer's name)

ul. Fabryczna 2, 56-400 Oleśnica

(adres importera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

telefon komórkowy / GSM mobile phone
(nazwa wyrobu / name)

myPhone 3370
(typ wyrobu / type of model)

spełnia wymagania następujących norm:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN 60950-1:2001+A11:2004
EN 301489-1 v1.6.1:2005-09
EN 301 489-7 v1.3.1:2005-II
EN 301489-17 v1.3.2 2008-04
EN 301511 v9.0.2:2003-03
EN 300 328 v1.7.1:2006-10
EN 50360:2001
EN 50361:2001

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:


Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

Rok, w którym umieszczono oznaczenie CE na produkcie: 09

27.07.2009 Oleśnica

(data i miejscowość / date, place)

Sebastian Sawicki
Prezes Zarządu / President


(podpis i stanowisko sygnatariusza /
signature, function the signatory)



myPhone

www.myphone-mobile.com

