

myPhone



myPhone  
TELEFON  
NA  
DWIE  
KARTY



DUAL SIM  
technology

3370

# **BEZPIECZEŃSTWO**

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych ich może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

## **NIE RYZYKUJ**

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

## **BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM**

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

## **ZAKŁÓCENIA**

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

## **OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE**

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, w składzie paliw, chemikaliów i na terenie robót strzelniczych.

## **PROFESJONALNY SERWIS**

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

## **BATERIE I AKCESORIA**

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

## **WODOODPORNOŚĆ**

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

### **\*Uwaga:**

\* W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

\* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

# myPhone 3370



Copyright © 2009 myPhone. All rights reserved.



Copyright © 2009 myPhone. All rights reserved.

## Wkładanie kart SIM

Zdejmij tylną część obudowy przesuwając ją w dół zgodnie ze strzałką (Krok 1). Wyjmij baterię i do prawego dolnego gniazda włóż kartę SIM1, a do lewego kartę SIM2 (Krok 2). Włóż baterię (Krok 3) a następnie wsuń tylną część obudowy tak, jak przedstawione jest to w kroku 4.



Krok 1



Krok 2



Krok 3



Krok 4

## Karta pamięci – karta microSD

Aby włożyć / wyjąć kartę pamięci wykonaj poniższe kroki:

1. Zdejmij tylną część obudowy przesuwaną ją w dół zgodnie.
2. Wyjmij baterię, a zobaczysz to, co na poniższym zdjęciu:



3. Przesuń i odchyl metalową klapkę tak, jak pokazano na rysunku:



4. Włóż kartę microSD.
5. Włóż baterię i tylną część obudowy.

## Blokowanie / odblokowanie klawiatury

Aby zablokować klawiaturę telefonu, należy wcisnąć klawisz centralny a następnie \* (gwiazdkę).

Aby odblokować klawiaturę telefonu, należy wcisnąć lewy klawisz wyboru a następnie klawisz \* (gwiazdka).

## Ładowanie telefonu

Przed użyciem ładowarki sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do zasilania tego telefonu (ładowania baterii) przeznaczona jest ładowarka dołączona w zestawie.

**1.** Aby ładować urządzenie z gniazdka sieciowego, podłącz cienką końcówkę adaptera do telefonu a większą do gniazdka sieci.

**2.** Aby ładować urządzenie z portu USB w komputerze, podłącz kabel USB do portu USB w komputerze.

## Wysyłanie wiadomości SMS

Wejdź w:

**Menu** → **Wiadomości** → **SMS** → **Nowa wiadomość**

Następnie wpisz tekst wiadomości.

Aby wysłać napisaną wiadomość wybierz:

**Opcje** → **Użyj karty SIM1/SIM2** (wybierz kartę SIM z której ma być wysłany SMS) → wciśnij **OK** → wybierz **Tylko wyślij** lub **Zapisz i wyślij**.

## Dodawanie kontaktu do pamięci telefonu lub do pamięci kart SIM

Aby dodać kontakt należy wejść w:

**Menu** → **Kontakty** → **Dodaj kontakt**

następnie wybierać miejsce, w którym ma być dany kontakt zapisany (**Do SIM1**, **Do SIM2**, **Do pamięci telefonu**).

Aby usunąć kontakt, wyszukaj go w **Nazwa** (Spis Telefonów), po czym naciśnij przycisk **Opcje** i **Usuń**.

## Połączenie wychodzące

Aby zadzwonić na dany numer wprowadź go z klawiatury, a potem naciśnij klawisz połączenia znajdujący się po lewej stronie:




Aby zadzwonić do kontaktu z karty SIM, naciśnij **Nazwa** (Kontakty), wybierz kontakt z listy i naciśnij zieloną słuchawkę.


## Połączenie przychodzące

Aby odebrać połączenie przychodzące naciśnij zieloną słuchawkę lub:

**Opcje → Odpowiedz.**

Aby odrzucić połączenie przychodzące naciśnij czerwoną słuchawkę  lub **Odrzuć.**

## Sprawdzanie połączeń

Aby wyświetlić listę ostatnich połączeń naciśnij zieloną słuchawkę: 

## Na skróty:

- Kod fabryczny telefonu (przywracanie ustawień fabrycznych): **1122** lub **1234**.
- Infolinia techniczna **myPhone**:  
**(+48 71) 717 74 00**
- Mail techniczny: [pomoc@myphone.pl](mailto:pomoc@myphone.pl)
- Strona producenta:  
[www.myphone-mobile.com](http://www.myphone-mobile.com)

## Gwarancja door – to – door

Nasz asortyment to produkty o wysokim standardzie jakościowym. Do ich produkcji wykorzystywane są komponenty o najwyższej renomie, będące jednocześnie najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. **MyPhone** zapewnia przez okres 24 miesięcy gwarancję door-to-door na aparat telefoniczny. Przesłanie pocztą kurierską uszkodzonego sprzętu do serwisu odbywa się na koszt serwisu. Naprawione urządzenie wraca następnie przesyłką kurierską do właściciela także na koszt serwisu.

Procedura door-to-door nie obejmuje akcesoriów telefonu.

## Okres gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakupu oryginalnego produktu **myPhone** przez pierwszego użytkownika końcowego i wynosi:

- Telefon komórkowy: 24 miesiące od daty zakupu.
- Akcesoria dołączone do zestawu: baterie, słuchawki, kable USB, ładowarki – 6 miesięcy od daty zakupu.

## Procedura reklamacji

**1.** Telefoniczne lub mailowe zgłoszenie reklamacji do Centrum Obsługi Klienta **myPhone**:

Telefon: **(+48 71) 717 74 00**  
Email: [pomoc@myphone.pl](mailto:pomoc@myphone.pl)

**2.** Ocena zgłoszenia przez serwis i nadanie numeru RMA.

**3.** Przygotowanie towaru do obioru przez kuriera, zgodnie z wytycznymi uzyskanymi przy telefonicznym bądź mailowym zgłoszeniu (sposób zapakowania, zabezpieczenia, niezbędne dokumenty itp.) Gwarancja będzie respektowana jedynie w przypadku dołączenia do reklamowanego urządzenia karty gwarancyjnej, opisu uszkodzenia oraz dowodu zakupu zawierającego datę sprzedaży.

**4.** Potwierdzenie przez serwis otrzymania przesyłki zgodnie/niezgodnie z przyjętym zgłoszeniem.

**5.** Bieżąca informacja o statusie. Informacja dostępna w serwisie reklamacyjnym i na stronie:

[www.myphone-mobile.com](http://www.myphone-mobile.com)

**6.** Rozpatrzenie reklamacji i odesłanie do klienta.

## Dostępne akcesoria

W naszej ofercie znajdziecie Państwo następujące dedykowane akcesoria dla **myPhone 3370**:

### PERYFERIA

- Ładowarka samochodowa
- Ładowarka sieciowa
- Kabel transmisyjny
- Karta pamięci
- Słuchawki HF
- Bateria

### CZĘŚCIZAMIENNE

- Membrana klawiatury
- Złącze zasilania
- Płyta główna
- Wyświetlacz
- Klawiatura
- Obudowa
- Mikrofon
- Głośnik



# myPhone 3370 sweet

<b>Wymiary i waga</b>	110 x 46 x 15 mm, 58g
<b>Wyświetlacz</b>	1,8", 128x160 pikseli
<b>Kolory wyświetlacza</b>	65 tys. kolorów
<b>Karta pamięci</b>	Tak
<b>Ilość kontaktów</b>	500 wpisów
<b>Bateria</b>	850 mAh
<b>Wiadomości</b>	SMS, MMS
<b>Multimedia</b>	WAP, USB, Radio, Dyktafon, Gry, Odtwarzacz MP3/MP4
<b>Formaty dźwięku</b>	midi, mp3
<b>Aparat</b>	VGA, 0,3 Mpx
<b>Formaty obrazów</b>	jpg, gif, bmp
<b>Rozdzielczość wideo</b>	176x144
<b>Funkcje dodatkowe</b>	Alarm, Kalendarz, Kalkulator, Organizer – Lista spraw, Przelicznik walut, Stoper, Zegar, Latarka, Ebook.

## Spis telefonów

## Uwagi / notatki

**myPhone**

[www.myphone-mobile.com](http://www.myphone-mobile.com)

